



ロックピンの逆ジメに注意

チップは下記のように正しくセットしてください。ロックピンの「逆ジメ」はチップの欠けや、加工上において不具合が起こる原因になります。




正しい方向に締めてください。



ロックピンがチップの座面から出ている。
(チップが浮く)

ロックピンをレンチでまわし
出量を適量に調節してください。



ロックピンの掛かりが浅く
正しくクランプできていない。

ロックピンをレンチでまわし
出量を適量に調節してください。